วิธีการติดตั้งฉบับสมบูรณ์

- 1. ขั้นตอนการการติดตั้ง Arduino IDE และ การเลือก COM Port
 - 1.1. ดาวน์โหลด ArduinoIDE จาก https://www.arduino.cc โดยคลิกที่เมนู SOFTWARE เลือก ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจะใช้ในการเขียนโปรแกรม Arduino

Download the Arduino IDE




1.2. กด JUST DOWNLOAD (หากต้องการร่วมบริจาคช่วยการพัฒนา Arduino Software สามารถกด CONTRIBUTE & DOWNLOAD)




1.3. บันทึกไฟล์ติดตั้งโปรแกรมไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการและทำการติดตั้ง เมื่อติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เสร็จสินให้ทำการเข้าโปรแกรมหน้าต่างโปรแกรม Arduino จะปรากฏขึ้น ดังรูป



1.4. ในหน้าต่างโปรแกรม Arduino ให้คลิกไปที่เมนู Tools -> Board -> Arduino/Genuino Uno



1.5. เลือก COM Port ที่เชื่อมต่อกับ Arduino



- 2. ขั้นตอนการการติดตั้ง Library
 - 2.1 นำไฟล์ library ที่อยู่ในแผ่นคัดลอกไปยัง

C:\Users\(PC Name) \Documents\Arduino\libraries

- 3. ทำการ Up Load File Aduino_1 ให้ Arduino ตัวที่ 1 และ ทำการ Up Load File Aduino_2 ให้
 Arduino ตัวที่ 2
- 4. แก้ไขไฟล์ Aduino 1 ทำการตั้งค่า ssid และ password ให้ตรงกับ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ



5. การติดต่อใช้งาน Firebase

ทำการสร้างโปรเจคของ Firebase บน Console ให้เรียบร้อย

เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้เก็บ Host Name ของโปรเจคนั้นๆไว้ด้วย เพราะจะต้องใช้ในโค้ด ซึ่ง Host Name ไม่จำเป็นต้องมี https:// กับ / ปิดท้าย



โปรเจคของเจ้าของตั้งชื่อว่า Wio Link โดยมี Host Name เป็น wio-link-d6bxx.firebaseio.com และในโปรเจคจะต้องสร้าง Token หรือ Secret Key ขึ้นมาเพื่อให้ Wio Link สามารถเข้าไปใช้งาน Database ของ Firebase ได้

เข้าไปในหน้าโปรเจคแล้วกดปุ่ม Settings (ปุ่มรูปเฟือง) > Project Settings จากนั้นเลือกไปที่ Service Accounts > Database Secret



นำรหัสที่อยู่ตรงฐานข้อมูลและข้อมูลลับนำไปแก้ไขที่ Code Arduino ตัวที่ 1

นำชื่อฐานข้อมูลไปไว้ในส่วนของ

#define FIREBASE_HOST "ชื่อฐานข้อมูล"

นำชื่อฐานข้อมูลไปไว้ในส่วนของ


#define FIREBASE_KEY "ข้อมูลลับ"

#define FIREBASE_HOST "wio-link-d6bXX.firebaseio.com"
#define FIREBASE_KEY "qUohEtHyvCcOzgxq95ZheaVsaMePi2P5FDd8XXXXX"

แล้วทำการ Up Load ไฟล์ที่แก้ไขเสร็จสินลง Arduino ตัวที่ 1

คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

1.แสกนบัตร RFID เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้งาน



2. กดสวิตร์ด้านบนเพื่อเลือกชนิดยา

(สีเหลือง : ยาแก้ปวดลดไข้)

(สีน้ำเงิน : ยาแก้แพ้)

(สีขาว : ยาแก้ท้องอืด)



3.กดสวิตร์ด้านล่างเพื่อยืนยัน

(สีเขียว: ตกลง)

(สีแดง: ยกเลิก)



4.รับยาที่ช่องรับยา


5.วิธีรับน้ำแก้วน้ำวางในช่องรับน้ำหลังจากได้รับยาแล้วสามารถรับน้ำได้สูงสุด 3 ครั้งต่อ จำนวนยา 1 กระปุก



ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งาน,ลบผู้ใช้งาน

1.เสียบ SD Card ที่เสียบอยู่กับ Arduino ตัวที่ 1 นำมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ2.เข้าไฟล์ที่ชื่อ USE.txt เพื่อจัดการผู้ใช้งาน



คอลัมน์ที่ 1 ใช้ในการจัดลำดับ

คอลัมน์ที่ 2 ใช้ในการตั้งชื่อ ID (ต้องตั้งชื่อข้อมูลเป็นตัวเลข๗ คอลัมน์ที่ 3 ใช้ในการใส่หมายเลข Tag ของ RFID ที่ต้องการเพิ่ม สามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานได้ในส่วนนี้เลย

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ที่มาใช้บริการ

1.เสียบ SD Card ที่เสียบอยู่กับ Arduino ตัวที่ 1 นำมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ2.เข้าไฟล์ที่ชื่อ Lise.txt ตรวจสอบผู้ที่มาใช้บริการ

```
File Edit Format View Help
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:16:32 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:17:25 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:17:25 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:17:25 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:17:43 Use 102//3//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:19:13 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:29:59 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:20:59 Use 102//1//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:22:50 Use 102//1//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:22:57 Use 102//1//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:22:57 Use 102//1//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:23:15 Use 102//1//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:24:58 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:24:58 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:4 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 102//2//ID RFID = 39:09:20:30
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 102//2//ID RFID = 35:14:90:88
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:26:50 Use 103//2//ID RFID = 35:14:90:88
Date (D/M/Y) = 24/11/2017 Time (H/M/S) = 10:33:30 Use 103//2//ID RFID = 35:14:90:88
```

ในส่วนนี้จะบอก วันที่ เวลา ผู้ใช้งาน และ Tag RFID ที่มาใช้บริการ